# Atividade 1 - Programação com Sockets TCP Sistemas Distribuídos – Prof. Rodrigo Campiolo

**Questão 1)** Faça um servidor para processar as seguintes mensagens dos clientes. O servidor deve suportar mensagens de múltiplos clientes. Use o TCP. As mensagens de solicitação estão no formato String UTF:

### TIME

\* Retorna a hora do sistema como uma String UTF no formato HH:MM:SS

### DATE

\* Retorna a data do sistema como uma String UTF no formato DD/MM/AAAA

#### FILES

\* Retorna os arquivos da pasta definida por padrao (p. ex. /home/user/shared)

### Formato:

- \* retorna um inteiro indicando o número de arquivos (int)
- \* envia individualmente o nome de um arquivo como uma String UTF.

### **DOWN** nome-arquivo

\* Faz o download do arquivo nome-arquivo

### Formato:

- \* retorna um inteiro 0 se nome não existe ou retorna o tamanho do arquivo (int) em bytes.
- \* recebe byte a byte e grava em um diretório padrão

### **EXIT**

\* Finaliza a conexão

**Questão 2)** Faça uma aplicação com um servidor que gerencia um conjunto de arquivos remotos entre múltiplos usuários. O servidor deve responder aos seguintes comandos:

- -> ADDFILE (1): adiciona um arquivo novo.
- -> DELETE (2): remove um arquivo existente.
- -> GETFILESLIST (3): retorna uma lista com o nome dos arquivos.
- -> GETFILE (4): faz download de um arquivo.

O servidor deve registrar as ações em logs.

# As solicitações possuem o seguinte cabeçalho em comum:

```
1 byte: requisição (1) – Message Type (0x01)
```

1 byte: código do comando – Command Identifier (0x01 a 0x04)

1 byte: tamanho do nome do arquivo – *Filename Size* 

variável [0-255]: nome do arquivo em bytes – Filename

## As respostas possuem o seguinte cabeçalho em comum:

```
1 byte: resposta (2) – Message Type (0x02)
```

1 byte: código do comando – *Command Identifier (0x01 a 0x04)* 1 byte: status code (1-SUCCESS, 2-ERROR) – *Status Code* 

----

para o **ADDFILE**, adicionam-se os campos na solicitação: 4 bytes: tamanho do arquivo (*big endian order*) em bytes.

variável[1 a 2<sup>32</sup>]: bytes do arquivo.

\_\_\_\_

para o GETFILESLIST, adicionam-se os campos na resposta:

2 bytes: número de arquivos (big endian order)

Repete-se até terminar os nomes:

1 byte: tamanho do nome (1-255) variável [1 a 255]: nome do arquivo

para o **GETFILE**. adicionam-se os campos na resposta: 4 bytes: tamanho do arquivo (big endian order) em bytes variável [1 a 2<sup>32</sup>]: bytes do arquivo.

- \* ao fazer download do arquivo, grave em uma pasta padrão. \* para enviar e receber arquivo façam envio e recebimento byte a byte.